



1. Złącze USB
2. Mikrofon
3. Kamera
4. Przycisk funkcyjny
5. Pokrętło ustawiania czasu
6. Przycisk wyboru trybu pracy
7. Kontrolka

Kamera ukryta w zegarku naręcznym. Może nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości oraz wykonywać zdjęcia w tej samej rozdzielczości.

Opis interfejsu użytkownika:

- kontrolka (7) – niebieski kolor oznacza tryb fotograficzny, czerwony to tryb video
- przycisk funkcyjny (4) – służy do rozpoczynania i zatrzymywania zapisu video oraz wykonywania zdjęć
- złącze USB (1) – za pośrednictwem specjalnego przewodu (w komplecie) można podłączyć kamerę do komputera lub ładowarki
- kamera (3) i mikrofon (2) – służą do przechwytywania obrazu oraz dźwięku, który jest potem zapisywany na wbudowanej pamięci
- pokrętło ustawiania czasu (5) – służy do ustawienia właściwego czasu, który wskazywany jest przez zegarek

Uruchomienie:

Naciśnij przycisk (4) na co najmniej 2 sek. Urządzenie przejdzie w tryb zapisu video, potwierdzi to zapalenie się czerwonej kontrolki. Aby zatrzymać nagrywanie należy nacisnąć przycisk (4) przez 3 sek. w czasie kiedy kontrolka się świeci. Aby sprawdzić status urządzenia należy nacisnąć przycisk (4) na co najmniej 1 sek.

Zmiana trybów:

Aby zmienić tryb pracy urządzenia (video-foto) należy w trybie stand-by nacisnąć przycisk (6) przez 1 sek.

Robienie zdjęć:

Gdy urządzenie jest w trybie foto należy nacisnąć przycisk (4) na 1 sek. Jeden błysk niebieskiej kontrolki potwierdzi zakończenie procesu przechwytywania i zapisu obrazu.

Nagrywanie filmów:

Gdy urządzenie jest w trybie video należy nacisnąć przycisk (4) aby rozpocząć zapis. Czerwona kontrolka błysnie kilka razy by potwierdzić rozpoczęcie nagrywania. Aby potwierdzić status urządzenia należy krótko nacisnąć przycisk (4). Kiedy czerwona kontrolka błyska, należy krótko nacisnąć przycisk (4) aby zatrzymać nagrywanie.

Podłączenie do komputera:

W trybie stand-by lub kiedy urządzenie jest wyłączone należy podłączyć urządzenie do komputera za pośrednictwem dołączonego przewodu. Kamera jest rozpoznawana w systemie jako zewnętrzny dysk, na którym znajdują się zapisane nagrania video oraz zdjęcia.

Ładowanie:

Ładowanie wbudowanego akumulatora odbywa się przez dołączony do zestawu przewód USB. By naładować akumulator należy podłączyć kamerę do komputera lub dołączonej ładowarki.