

# Instrukcja Obsługi LX U05

## WAŻNE

Nie podłączać urządzenia, o natężeniu prądu powyżej 16A.

Upewnij się, że wtyczka urządzenia jest odpowiednio wsadzona do Programatora.

Przed czyszczeniem Programatora, należy odłączyć go od napięcia, a następnie przetrzeć suchą szmatką. NIE WOLNO zamoczyć urządzenia.

Nie jest zalecane podłączanie do Programatora różnego rodzaju grzejników w i pozostawianie ich bez opieki.

## WSTĘP

1. Urządzenie posiada 8 programów ON/OFF
2. Przełącznik 12/24h
3. Przełącznik czas letni/czas zimowy
4. Przystosowany do montażu na szynie DIN
5. 16 kombinacji ustawień programatora:

Mo  
Tu  
We  
Th  
Fr  
Sa  
Su

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

Mo, Tu, We, Th, Fr

Sa, Su

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Mo, We, Fr

Tu, Th, Sa

Mo, Tu, We

Th, Fr, Sa

Mo, We, Fr, Su

Mo-Poniedziałek, Tu-Wtorek, We-Środa, Th-Czwartek, Fr-Piątek, Sa-Sobota, Su-Niedziela

## PRZYGOTOWANIE

1. Podłączyć programator do zasilania 230V
2. Zostawić na około 12h w celu naładowania baterii
3. W celu usunięcia poprzednich danych, wcisnąć przycisk R za pomocą np. długopisu
4. Urządzenie jest gotowe do programowania

## USTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk C+, jednocześnie wcisnąć przycisk W+ aż do wyświetlenia się aktualnego dnia tygodnia. Następnie wcisnąć przycisk H+, a następnie M+ i ustawić aktualny czas.
2. Puścić oba przyciski. Dzień tygodnia i godzina zostały ustawione.

## PROGRAMOWANIE

1. Wcisnąć na chwilę przycisk zegara. Teraz ustawiamy godzinę włączenia
2. Wcisnąć przycisk W+ aby ustawić dzień lub dni tygodnia. Ustawić czas za pomocą przycisków H+ i M+
3. Wcisnąć ponownie przycisk zegara, aby zakończyć wprowadzanie godziny i dni włączenia. Przechodzimy do ustawiania godziny wyłączenia – powtórz pkt 2
4. Wcisnąć ponownie przycisk zegara aby zakończyć wprowadzanie godziny i dni wyłączenia. Przechodzimy do ustawienia kolejnego dnia i godziny włączenia – powtórz pkt 2 oraz pkt 3
5. Po zakończeniu ustawień, wcisnąć przycisk C+ – teraz Programator jest gotowy do użycia

## PRZYKŁAD

Aby urządzenie włączało się codziennie o 18:15, a wyłączało o 22:15

a. Wcisnąć przycisk zegara, na wyświetlaczu pojawi się 1\_ON

b. Wcisnąć przycisk W+ aż na wyświetlaczu pojawi się „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU”

c. Wcisnąć przycisk H+ aż na wyświetlaczu pojawi się 18:00 lub 6PM

d. Wcisnąć przycisk M+ aż na wyświetlaczu pojawi się 18:15 lub 6:15PM

e. Wcisnąć ponownie przycisk zegara, na wyświetlaczu pojawi się 1\_OFF

f. Powtórzyć punkty c. oraz d. aż do wyświetlenia się 22:15 lub 10:15PM

Należy upewnić się czy ustawione programy nie pokrywają się nawzajem.

## USTAWIANIE FUNKCJI MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

1. Wcisnąć przycisk MANUAL aby ustawić jeden z trzech trybów
2. W trybie MANUAL ON oraz MANUAL OFF programator nie używa ustawień AUTO
3. W trybie AUTO programator korzysta z ustawień Manual

## FUNKCJA 12/24h

Aby przełączyć się pomiędzy trybem 12h / 24h należy wcisnąć jednocześnie przyciski C+ oraz przycisk zegara

## FUNKCJA CZASU LETNIEGO

1. Wcisnąć jednocześnie przyciski C+ oraz MANUAL w trybie AUTO.  
Na wyświetlaczu pojawi się SUMMER
2. Zegar przestawi się na czas letni
3. Aby przejść na czas zimowy – należy przycisnąć oba przyciski ponownie

## SPECYFIKACJA

Napięcie	-	220-240V, 50Hz
Max. Natężenie	-	16A, 3600W
Temperatura pracy	-	-10°C - +45°C
Dokładność	-	+/- 1min/na miesiąc
Bateria	-	Ni-Mh 1,2V, do 100h pracy